

# こんなときは！（水タンク式）

状 態	原 因	処 理 方 法
1. レバーを回しても水が出ない。	①タンク内に水が無い。 ②止水バルブのクサリが外れている。	➡ 止水栓を開ける。 ➡ クサリを正しく取り付ける。
2. 洗浄水が止まらない。	①バルブ受けにゴミが詰まっている。 ②バルブ受け及び止水バルブに傷がついている。 ③クサリがからみ止水バルブが浮いている。	➡ 止水栓を閉め、ゴミを取り除く。 ➡ バルブ受け及び止水バルブを交換する。 ➡ クサリを正しく取り付ける。
3. 洗浄水が便器外に飛び出す。	①ノズルにゴミが詰まっている。 ②ノズルの向きが正しくない。	➡ ノズルを外し、洗浄する。 ➡ 水平に取り付ける。
4. 便皿に水がたまらない。	①便皿周辺部に紙や汚物が付着して、水がたまらない。 ②便皿表面に尿石が付着している。	➡ 便皿周辺部を棒タワシなどで掃除する。 ➡ 尿石落としを使って掃除する。
5. 便皿が開かない。	①便槽が満杯でガス圧が強く、便皿を押し上げている。 ②排便管が詰まり、汚物が便皿の開きを妨げている。	➡ 汲み取りを行う。 ➡ 水を流しながら、詰まっている汚物を棒などで押し流す。
6. 床に水がもれる。	①水タンクの破損。 ②便器本体から水がにじむ。 ③便器本体の破損又は、ロト取り付け不良による。	➡ タンクを交換する。 ➡ ナットの増し締めか、部品を交換する。 ➡ 便器本体を交換する。 ※工事店又は、メーカーにご相談ください。 (6の②③)
7. 臭気もれる。	①オーバーフローパイプ内に水がない。 (DXP-5070、DXR-700除く) ②便皿に水がたまらない。 ③シーリングパッキンがずれている。 ④排気ファンが止まっている。 (DXAK-570のみ)	➡ 水を補給する。 ➡ 上記4.を参照。 ➡ 床フランジを外し、シーリングパッキンを取付直す。 ➡ ファンケースを交換する。 電源が入っていない。
8. ウジ及びハエが出る。		➡ 便槽にウジ殺しなどの薬品を投入する。