

# こんなときは！（水道直結式）

状 態	原 因	処 理 方 法
1. プッシュボタンを押しても水が出ない。	①止水栓が閉まっている。 ②ストレーナーにゴミが詰まっている。	➡ 止水栓を開ける。 ➡ 止水栓を閉め、ストレーナーを取り出し、洗浄する。
2. ノズルから便器内へ水もれしている。	①エアフラッシュ内部にゴミが詰まっている。 ②起動弁及びパッキンの摩耗。	➡ 止水栓を閉め、ストレーナー、起動弁を取り出し、洗浄する。 ➡ キャップ&起動弁セットの交換。
3. 便皿に水がたまらない。 (品番L Jのみ)	①便皿周辺部に紙や汚物が付着して、水がたまらない。 ②便皿表面に尿石が付着している。	➡ 便皿周辺部を棒タワシなどで掃除する。 ➡ 尿石落としを使って掃除する。
4. 便皿が開かない。 (品番L Jのみ)	①便槽が満杯でガス圧が強く、便皿を押し上げている。 ②排便管が詰まり、汚物が便皿の開きを妨げている。	➡ 汲み取りを行う。 ➡ 水を流しながら、詰まっている汚物を棒などで押し流す。
5. 床に水がもれる。 (品番L Jのみ)	①フリーチューブの接続不良。 ②便器本体から水がにじむ。	➡ フリーチューブを正常に取り付け直す。 ➡ 本体交換。 ※工事店、メーカーにご相談ください。
6. ウジ及びハエが出る。		➡ 便槽にウジ殺しなどの薬品を投入する。