

エアフラッシュ用キャップ&新起動弁セット交換方法

1. 止水栓を締めてください。
2. マイナスドライバーでキャップを外してください。
3. 内部の部品を全部外してください。

底にあるパッキン押さえが固着している場合、ラジオペンチ等を使って外してください。
パッキン押さえの下側のシートパッキンを必ず外してください。

4. 新しいキャップ&起動弁セットを下図の順番でセットしてください。
5. 止水栓を開いて水漏れの確認をしてください。
6. 洗浄水量が多すぎる場合、止水栓を締めて調整してください。

