


※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。



1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
2. Bのプッシュボタンを押してください。
3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。

※ゴミを排除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。



部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029

・室温-5℃まで耐えられます。

□ンシール機器株式会社