

# 管詰まりのガス圧で便皿が開かない理由

通常、フラッパー弁には1センチくらいの水が溜まり水飜して臭気を遮断しています。約135グラム以上のものが乗ると自然に下がります。

管詰まりを起こすと排便管内部で気圧が高まりフラッパー弁が動きにくくなる場合があります。

症状としては

1. 流した水が流れず便器のボール面に溜まります。棒等で押すと流れる。
2. フラッパー弁に水が溜まっていない状態で、棒等で押すとスムーズに動きます。

上記の症状のときは排便管の掃除をしてください。

