

便皿が下がったまま戻らない場合

便皿が下がったまま戻らない場合の多くは便皿の裏側に尿石等が付着してその重みでバランスが崩れてる場合がほとんどです。便皿の裏側をロート用掃除ブラシで便皿の裏側をお掃除してください。

