




DXA用ファンのみ 交換方法

品名：DXA用ファンのみ

品番：CZ-07017



- 取り外し
 - 1.コンセントからプラグを抜く。
 - 2.ホース類を外す。
 - 2.DXA用消臭剤を抜く。
 - 3.ファンケースソケットを抜く。
 - 4.ファンケースの固定爪を押してファンケースを外す。
 - 5.ファンケースからDXA用ファンのみを抜く。
- 組み立て
 - 取り外しの逆の手順で組み立ててください。



完成図

